

Llama Salvaje

Fabricante holandés

Calidad premium

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
CHIMENEAS EMPOTRADAS DE CRISTAL COMPLETO
VERTICAL SELECCIONADAS**

CRISTAL COMPLETO VERTICAL SELECCIONADO

2026

info@wildflame.nl

www.wildflame.nl





1. CONSTRUYE UN MARCO DE MADERA RESISTENTE PARA EL ENCERRAMIENTO.

Comienza la instalación construyendo un marco de madera robusto contra la pared existente. Este marco forma la base de todo el encerramiento y, en última instancia, determina la posición, la forma y las dimensiones de la chimenea empotrada de bioetanol vertical. Por lo tanto, es importante medir con precisión las dimensiones exactas de la chimenea y determinar su posición deseada de antemano, marcando estas medidas con precisión tanto en la pared como en el suelo.

A continuación, construye el marco utilizando vigas de madera resistentes. Asegúrate de que la estructura esté fijada de forma segura al suelo, a la pared y, cuando sea posible, al techo, creando una base estable para el trabajo de acabado posterior. Deja una abertura en el centro del marco de madera que corresponda con las dimensiones de instalación especificadas de la chimenea de bioetanol. La chimenea se instalará en esta apertura en una etapa posterior.

Al construir el marco, asegúrate de tener en cuenta la ventilación del recinto. Como eventualmentese instalarán dos rejillas de ventilación, una debajo y otra encima de la chimenea, debe dejarse un espacio suficiente dentro de la estructura para estas aberturas. Permiten que el aire circule por el recinto y ayudan a disipar el calor acumulado.

Durante la construcción, usa regularmente un nivel de burbuja para asegurar que todas las vigas verticales y horizontales estén rectas y niveladas. También revisa el ancho, la altura y la profundidad de la abertura antes de proceder con el revestimiento del marco. Una vez que el marco de madera esté construido correctamente, tendrás una base sólida y precisa para la siguiente etapa de la instalación.

Tenga en cuenta: siga siempre las dimensiones de instalación especificadas, los espacios de seguridad, los requisitos de ventilación y las especificaciones de material proporcionadas por el fabricante de la chimenea de bioetanol específica.





2.CUBRIR EL ENCIERRAMIENTO CON TABLEROS RESISTENTES AL FUEGO PROMATECT® , APLICAR YESO Y PINTURA, Y INSTALAR LAS GRILLETAS DE VENTILACIÓN

Una vez que el marco de madera esté completamente construido y se hayan verificado todas las dimensiones, la estructura puede recubrirse con tableros resistentes al fuego adecuados. Cubra cuidadosamente las vigas de madera por todos los lados para crear un recinto de chimney totalmente cerrado y robusto. Asegúrese de mantener despeierta toda la abertura del nicho, ya que aquí se instalará más tarde la chimenea de bioetanol vertical.

Al instalar el revestimiento, es importante tener en cuenta la ventilación del recinto desde el principio. Cree aperturas para las rejillas de ventilación tanto en la parte inferior como en la superior del recinto. Además, asegúrese de que estas aberturas de ventilación no estén obstruidas en el interior del nicho, de modo que fluya un flujo de aire claro y sin obstrucciones a lo largo de toda la estructura. Esto permite que el aire frío entre al recinto por la rejilla inferior, mientras que el aire caliente puede escapar por la rejilla superior.

Una vez instalados todos los tableros resistentes al fuego, se pueden terminar las juntas, orificios de tornillos y conectores. Todo el recinto puede alisarse con Yeso para crear una superficie homogénea y sin juntas. Deje que el yeso se seque completamente antes de aplicar la siguiente capa de acabado.

A continuación, se puede aplicar el acabado de yeso o texturizado deseado en toda la superficie exterior del recinto. Esto le da al recinto de la chimenea su apariencia final y permite que se incorpore de forma continua y estilizada al interior.

Una vez que el acabado esté completo y completamente seco, se pueden instalar las dos rejillas de ventilación negras: una en la parte inferior y otra en la parte superior del recinto. Después de la instalación, vuelva a verificar que las aberturas detrás de las rejillas y las rutas de flujo de aire dentro del nicho permanezcan completamente desobstruidas.

Importante: Solo use materiales y métodos de construcción alrededor de una chimenea de bioetanol que sean adecuados para las temperaturas generadas por el aparato específico. Siga siempre las instrucciones del fabricante de la chimenea con respecto a los materiales de tableros resistentes al fuego, los espacios mínimos requeridos y el tamaño y la posición de las aberturas de ventilación.





3. INSTALAR LA CHIMENEA VERTICAL VISTA A TRAVÉS CON CRISTAL COMPLETO Y UNA PUERTA DELANTERA

Una vez que el cerramiento esté completamente terminado y las aberturas de ventilación y las rejillas se hayan instalado correctamente, la chimenea vertical de bioetanol se puede instalar en el nicho. Antes de empezar, compruebe cuidadosamente una vez más el ancho, la altura y la profundidad del nicho y compare estas medidas con las dimensiones de instalación especificadas de la chimenea.

Coloque cuidadosamente la chimenea dentro de la abertura preparada. Asegúrese de que la chimenea se instale de la forma más ordenada y precisa posible dentro del nicho. Los bordes exteriores de la chimenea deben alinearse estrechamente con los bordes terminados del nicho para que no queden visibles holguras o juntas innecesariamente grandes. Durante la instalación, utilice un nivel de burbuja para asegurarse de que la chimenea esté completamente recta y alineada de manera uniforme en ambos lados.

Una vez que la chimenea esté en su posición final, se puede fijar y terminar según las instrucciones de instalación del fabricante. Termine cuidadosamente la conexión entre la chimenea y el cerramiento para lograr una apariencia limpia, minimalista y totalmente integrada. Asegúrese de que cualesquiera holguras de dilatación requeridas, aberturas de ventilación y las distancias de seguridad especificadas no queden selladas ni obstruidas.

A continuación, compruebe que las rejillas de ventilación tanto en la parte superior como en la inferior permanezcan completamente libres y que el aire pueda circular libremente dentro del nicho. Luego instale o inspeccione la puerta de vidrio, asegurándose de que esté correctamente ajustada y que pueda accionarse sin obstrucción.

Por último, inspeccione toda la instalación, incluida la posición y la fijación de la chimenea, la puerta de vidrio, el acabado alrededor del marco y la ventilación libre de obstrucciones. Cuando todo se haya instalado correctamente, el resultado es una elegante chimenea vertical empotrada que se integra sin esfuerzo con el cerramiento y el interior circundante.

Importante: al finalizar la instalación y los trabajos de acabado, siga siempre las instrucciones de instalación, las distancias de seguridad y los requisitos de ventilación especificados para el modelo de chimenea en particular.





RESULTADO FINAL

La chimenea vertical de bioetanol está ahora completamente integrada y sin fisuras en la carcasa. La puerta de cristal, el marco negro y las rejillas de ventilación en la parte superior e inferior crean una apariencia moderna y lujosa. Al recubrir suavemente la carcasa con yeso y rematarla con un diseño texturizado sutil, toda la instalación se convierte en una sola característica elegante y cohesiva.

El resultado es una chimenea de bioetanol vertical empotrada y moderna que se mezcla a la perfección con el interior circundante.

