



WESTBO DE SUECIA

Westbo Carl



Manual de Instrucciones

- No instale la chimenea eléctrica directamente sobre una alfombra u otra superficie similar que pueda obstaculizar

la circulación de aire debajo de ella.

- Después de que la chimenea eléctrica se haya encendido y calentado, la salida de aire caliente está a una temperatura alta. No

coloque ropa de cama, ropa, cortinas, papel, etc. a menos de 30 cm de la parte frontal de la chimenea eléctrica

y a menos de 10 cm de los lados y la parte posterior.

- Al apagar la chimenea eléctrica y desconectar la alimentación, primero apague la chimenea eléctrica con el control remoto y luego desenchufe el cable de alimentación.

- No coloque la chimenea eléctrica en un entorno húmedo, como una lavandería, baño, etc.

- Al instalar una chimenea eléctrica, no coloque cables debajo de alfombras o materiales inflamables.

- Al usar una chimenea eléctrica cerca de un paciente o niño, preste atención a la seguridad y tenga especial cuidado.

- Debe usar una toma de tierra y con fusible.

- Cuando la chimenea eléctrica está caliente y hay objetos cubiertos o que cubren la entrada de aire,

los componentes de calefacción pueden sobrecalentarse. En ese momento, la función de protección contra sobrecalentamiento del producto cortará automáticamente la alimentación. Después de 8 minutos de enfriamiento, es posible

reiniciar la unidad

- Al usar la placa de cocina, el diámetro de la base de la olla no debe exceder los 13 cm.

- La placa cerámica eléctrica de la parte superior no puede apagar automáticamente la energía.

Por favor

no la deje encendida sin supervisión para evitar que el agua hierva, desborde y queme en seco a largo plazo, lo que podría provocar un peligro oculto.

Resumen del producto

1. Datos técnicos

- **Nombre del producto** Calefactor eléctrico
- **Peso** 50 kg
- **Tensión nominal** AC 230±10 V
- **Modelo** calefactor eléctrico
- **Dimensión** L40 cm, An 45 cm, Al 95 cm
- **Potencia nominal** 1850 W

2. Características del producto


- La combustión simulada de madera está hecha de materiales de resina respetuosos con el medio ambiente, el tratamiento de la superficie de las piezas de metal se realiza con polvo plástico respetuoso con el medio ambiente a alta temperatura, y los materiales utilizados son no tóxicos e inofensivos, y cumplen con las normas medioambientales.
- La llama es realista, utilizando imagen tridimensional de vidrio recubierto, con una sensación de presencia real.
- El control remoto infrarrojo se utiliza para controlar cada función y, al mismo tiempo, la función de aviso de sonido y luz auxiliar informa al usuario del estado de trabajo actual.
- El cuerpo de la estufa está hecho de hierro fundido
- Combinación multifuncional, la combinación perfecta de placa de cocina cerámica eléctrica y chimenea eléctrica, ya que estas funciones satisfacen las necesidades de vida de las personas.



Instrucciones

1. Listo para trabajar

- Desempaquete el paquete, retire la tapa superior, la estufa cerámica eléctrica, las patas inferiores y los accesorios, y fije las patas inferiores a la parte inferior del cuerpo del horno con los tornillos combinados asignados. Vea la figura a continuación para el método de instalación:
- Coloque la chimenea eléctrica en una ubicación segura y adecuada y mantenga una distancia de más de 30 cm de combustibles. Enchufe el cable de alimentación en la toma en la parte inferior del producto para garantizar que el cable no quede bloqueado o aplastado.
- Conecte el cable de alimentación a una toma de pared con una clasificación mínima de 10 A. Cuando escuche un pitido, significa que la chimenea eléctrica está encendida.
- El método de entrada de energía se muestra en la figura siguiente.




2. Función de control remoto



3. Funciones de calentamiento.

- Calor bajo: Pulse el botón del calefactor una vez, el zumbador interno del producto suena "bip", la pantalla de llama se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- Calor alto, pulse el botón del calefactor dos veces, el zumbador del producto emite tres "beeps", la luz roja en la pantalla de la llama se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- La ubicación de las luces indicadoras de calor bajo y calor alto se muestra en la figura a continuación:



4. Función de la placa de cocción

- Al usar la placa de cocción, la función de calor en la cocina se reducirá automáticamente a "Low Heat" para evitar que la potencia máxima sea superior a 2300w
- La placa de cocción tiene 5 niveles de calentamiento; la salida máxima es de 1000w Nota:

Está prohibido usar cualquier otra placa de cocción que no sea la proporcionada por Westb.



Mantenimiento y reparación

1. El producto no se puede encender normalmente.
 - Compruebe si el enchufe de entrada de alimentación y el enchufe de alimentación están firmemente conectados para asegurarse de que haya corriente en el enchufe.
 - La chimenea eléctrica se controla mediante un mando a distancia por infrarrojos. Compruebe si la batería del mando a distancia está en buen estado, Batería CR2025
2. El producto no se puede encender normalmente para calentar.
 - Esta chimenea electrónica tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si ocurre un sobrecalentamiento, el sistema apagará el calefactor. Si el calefactor deja de funcionar, apague el calefactor y compruebe si la entrada y la salida de aire están bloqueadas.
 - Desenchufe el calefactor, espere a que se enfríe por completo, vuelva a conectar la alimentación para restablecer el sistema y, a continuación, intente encender la chimenea eléctrica

Lista de empaque

• Electric fireplace	1 PCS
• Electric ceramic heaters	1 PCS
• Remote control	1 PCS
• Instructions	1 PCS
• Power cable	1 PCS

Tarjeta de garantía



Westbo de Suecia

TARJETA DE GARANTÍA


El producto cumple con las normas técnicas

Inspector: _____

Garantía

La garantía es válida por un año desde la fecha de compra. Por favor, proporcione el recibo con la fecha de compra.

Esquema dimensional





Westbo de Suecia S.A.
Industrigatan 8 S-333 75
Reftele, Suecia Tel +46
(0)371-20101 info@westbo.net
www.westbo.net