
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

WESTBO CLÁSICO **eléctrico**



Westbo de Suecia

Instrucciones de seguridad

No instale la chimenea eléctrica directamente sobre una alfombra u otra superficie similar que pueda impedir la circulación de aire bajo el producto.

Después de encender y calentar la chimenea eléctrica, la salida de aire caliente está a una temperatura alta. No coloque ropa de cama, ropa, cortinas, papel, etc. a menos de 30 cm del frente de la chimenea eléctrica y a menos de 10 cm de los lados y la parte trasera. Al apagar la chimenea eléctrica y desconectar la alimentación, apague primero la eléctrica chimenea con el control remoto y luego desenchufe el cable de alimentación.

No coloque la chimenea eléctrica en un ambiente húmedo, como lavadero, baño, etc.

Al instalar una chimenea eléctrica, no coloque cables bajo alfombras o material inflamable. Al usar una chimenea eléctrica cerca de un paciente o un niño, preste atención a la seguridad y tenga especial cuidado.

Debe usar una toma de tierra adecuada y con fusible.

Cuando la chimenea eléctrica está caliente y los objetos están cubiertos o cubiertos en la entrada de aire, los componentes de calefacción pueden sobrecalentarse. En ese momento, la función de protección contra sobrecalentamiento del producto cortará automáticamente la energía de entrada. Después de 8 minutos de enfriamiento, es posible reiniciar la unidad.

Lista de embalaje

- Chimenea eléctrica 1 unidad
- Control remoto 1 unidad
- Instrucción 1 unidad
- Cable de alimentación 1 unidad



Westbo de Suecia

Características del producto

El Westbo Classic Electric es una estufa tradicional de hierro fundido sueca. En el pasado se colocaba en habitaciones pequeñas o lugares de trabajo con poco espacio y necesidad de calor. La estufa práctica es fácil de colocar donde el espacio es limitado.

La combustión simulada de madera está hecha de materiales respetuosos con el medio ambiente.

El tratamiento superficial de las piezas de chapa está hecho de polvo plástico resistente a altas temperaturas, respetuoso con el medio ambiente, y los materiales utilizados son no tóxicos e inofensivos, y cumplen con las normas ambientales.

La llama es realista, usando imágenes tridimensionales de vidrio recubierto, con una sensación de presencia real.

El control remoto infrarrojo se usa para controlar cada función y, al mismo tiempo, la función auxiliar de sonido e iluminación informa al usuario del estado de trabajo actual.

El cuerpo de la estufa está hecho de hierro fundido.



Westbo de Suecia

Desempaquete el producto, saque la tapa superior, la estufa cerámica eléctrica, las patas inferiores y los accesorios.

Fije las patas inferiores a la parte inferior del cuerpo de la caldera con los tornillos combinados asignados.

Vea la figura a continuación.


Cómo instalar

Coloque la chimenea eléctrica en un lugar seguro y apto y asegúrese de una distancia de más de 30 cm de combustibles. Enchufe el cable de alimentación en la toma en la parte inferior del producto para garantizar que el cable no esté bloqueado o aplastado.

Conecte el cable de alimentación a una toma de pared con una calificación mínima de 10 A.

Cuando escuche un pitido, indica que la energía está encendida.

El método de entrada de energía se muestra en la figura siguiente.



Westbo de Suecia



Encender/apagar


Cinco niveles de brillo, ajuste (5-4-3-2-1, ciclo en giro)

Calor bajo/calor alto (presione calor bajo una vez, calor alto dos veces, apague el calor tres veces.)

Pantalla de estado de calefacción (presione esta tecla, se ilumina el indicador de estado de calefacción y se apaga automáticamente después de tres segundos)

Funciones de calefacción

- Calor bajo: Pulse el botón de Calefactor una vez, el zumbador interno del producto emite un "beep", la pantalla de llama se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- Calor alto: pulse dos veces el botón del calefactor, el zumbador del producto emite tres "beeps", la luz roja en la pantalla de llama se ilumina durante 3 segundos y luego se apaga.
- La ubicación de las luces indicadoras de calor bajo y calor alto se muestra en la figura abajo



Heating indicador

Indicador de calefacción



Calor bajo (luz azul)

Calor alto (luz roja)



Westbo de Suecia

Mantenimiento y reparación

1. El producto no se puede encender normalmente.

- Verifique si la toma de entrada de alimentación y el enchufe están firmemente conectados para asegurar que haya energía en la toma.

- La chimenea eléctrica se controla mediante un control remoto infrarrojo. Verifique si la batería del control remoto está bien, Batería CR2025

2. El producto no se puede encender normalmente para calefacción.

- Esta chimenea electrónica tiene un sistema de protección contra sobrecalentamiento. Si se produce sobrecalentamiento, el sistema apagará el calefactor. Si el calefactor deja de funcionar, apáguelo y verifique si la entrada y la salida de aire están bloqueadas.

- Desconecte el calefactor, espere a que se enfríe por completo, vuelva a enchufar la energía para restablecer el sistema y luego intente encender el eléctrico

Garantía

La garantía y el derecho de reclamación son válidos por 1 año a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, la fecha de compra debe estar respaldada por un recibo o similar.




Las reclamaciones de garantía deben hacerse en el lugar de compra.

No se ofrece garantía si el producto ha sido modificado o reconstruido. Defectos/daños causados por negligencia por parte del usuario no están cubiertos por la garantía.

La garantía se aplica solo al primer comprador y no está incluida en la venta.



Westbo de Suecia



Datos técnicos

Nombre del producto Westbo Classic eléctrica

Peso 115 kg

Altura (con corona) 1960/2060 mm


Tensión nominal AC 230 +/-10 V

Potencia nominal 1900/950 W


CE Aprobado



Westbo de Suecia



Estufa en la entrega




Ensambla la varilla roscada



Ensambla uno de los anillos grandes



Coloca la repisa sobre la estufa grandes



Ensambla el anillo pequeño



Añade un anillo grande y la corona



Coloca el perfil en L

Esperamos que disfrutes de tu nueva estufa.

Lee más en www.westbo.net



Westbo de Suecia