

Amantii

ELECTRIC FIREPLACES

MANUAL DE USUARIO/INSTALACIÓN SYMMETRY SERIES



SYM-34 (SM-190034-1)

SYM-74 (SM-190074-1)

SYM-42 (SM-190042-1)

SYM-88 (SM-190088-1)

SYM-50 (SM-190050-1)

SYM-100 (SM-1900100-1)

SYM-60 (SM-190060-1)

SAFETY INFORMATION



WARNING

If the information in these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other

INSTALADOR: GUARDE ESTE MANUAL CON EL EQUIPO.

CONSUMIDOR: GUARDE ESTE MANUAL



WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead in the wiring, which is [are] known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information visit: www.p65warnings.ca.gov




Version:202302

ÍNDICE

POR FAVOR LEA CON DETENIMIENTO ESTE MANUAL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES	3
PRECAUCIONES	4
DESEMBALAJE Y PRUEBA	5
APARATO DE PUESTA A TIERRA	5
UBICACIÓN DE LA CHIMENEA.....	5
SYM-34 (SM-190034-1).....	6
SYM-42 (SM-190042-1).....	7
SYM-50 (SM-190050-1).....	8
SYM-60 (SM-190060-1).....	9
SYM-74 (SM-190074-1).....	10
SYM-88 (SM-190088-1).....	11
SYM-100 (SM-1900100-1).....	12
REPISA.....	13
USO EN BAÑOS	13
INSTALACIÓN EN EXTERIOR.....	14
INSTALACIÓN	15
INSTALACIÓN EN CABLEADO.....	24
MEDIA OPCIONES	25
INSTALACIÓN DECORACIÓN	25
FUNCIONAMIENTO.....	26
MANUAL FUNCIONAMIENTO	26
FUNCIONAMIENTO MANDO	27
FUNCIONAMIENTO WIFI.....	30
PIEZAS DE REPUESTO	33
DESPICE	34
SOLUCIÓN PROBLEMAS	35
SERVICIO.....	36
GARANTÍA.....	37

QR Code



INSTRUCCIONES IMPORTANTES

CONSERVE ESTA GUÍA DEL USUARIO PARA FUTURAS CONSULTAS

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- 1) Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta chimenea.
- 2) La chimenea está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa y cortinas, a una distancia mínima de 3 pies de la parte delantera de la unidad.
- 3) Es necesario extremar la precaución cuando se utiliza cualquier calefactor cerca de niños y siempre que la unidad se deje funcionando sin supervisión. No utilice una chimenea con un cable o enchufe dañado, o si el calefactor ha funcionado mal, la chimenea se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
- 5) No todas las chimeneas son adecuadas para su uso en baños o lavaderos. Consulte la documentación de cada producto para confirmar su idoneidad.
- 6) No pase el cable por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, pasillos o similares. Coloque el cable lejos de las zonas de paso y donde no se pueda tropezar con él.
- 7) No modifique esta chimenea. Úsela tal y como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
- 8) No utilice este calentador con programadores, temporizadores, sistemas de control remoto independientes ni ningún otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el calentador está cubierto o colocado incorrectamente. Desconecte toda la fuente de alimentación antes de limpiar, realizar el mantenimiento o cambiar de lugar la chimenea.
- 10) Mantenga el calentador limpio. No permita que ningún objeto entre en las aberturas de ventilación o escape, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el calentador. No sumerja el cable, el enchufe ni ninguna otra parte del aparato en agua o cualquier otro líquido. Para evitar cualquier peligro debido a un reinicio involuntario del interruptor térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Procedimientos y técnicas que, si no se siguen cuidadosamente, provocarán daños en el equipo.

ADVERTENCIA: Procedimientos y técnicas que, si no se siguen cuidadosamente, expondrán al usuario al riesgo de incendio, lesiones graves, enfermedades o muerte.
Consulte con un electricista profesional y cumpla con todos los requisitos del código para instalaciones en baños.

ADVERTENCIAS DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o varias de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

DESEMBALAJE Y PRUEBA DEL APARATO

Retire con cuidado el aparato de la caja.

Antes de instalar el aparato, compruebe que funciona correctamente enchufando el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 voltios.

Compruebe todos los aspectos de su funcionamiento (interruptores manuales, mando a distancia y calentador) para asegurarse de que todos los componentes funcionan correctamente.

Al igual que la mayoría de los dispositivos electrónicos, su nueva chimenea eléctrica ha sido diseñada para funcionar a temperaturas entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F). Durante los fríos meses de invierno, deje que la chimenea alcance la temperatura ambiente antes de encenderla.

NOTA: Es posible que se perciba un ligero olor durante los primeros minutos de uso inicial. Esto es inofensivo, normal y no volverá a ocurrir.


APARATO CON CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato está diseñado para funcionar con 120 voltios. El cable tiene un enchufe como se muestra en (A). Hay disponible un adaptador como

el que se muestra en (C) para conectar enchufes de tres clavijas con conexión a tierra a tomas de corriente de dos ranuras.

La lengüeta de conexión a tierra verde que sobresale del adaptador debe conectarse a una toma de tierra permanente, como una caja de enchufe con conexión a tierra adecuada. No se debe utilizar el adaptador si se dispone de una toma de corriente con conexión a tierra de tres ranuras.

Para desconectar el aparato, apague los controles y retire el enchufe de la toma de corriente.



UBICACIÓN DE LA CHIMENEA

Planifique dónde ubicar y enmarcar la chimenea. Esto le ahorrará tiempo y dinero más adelante, cuando instale la chimenea. Antes de la instalación, tenga en cuenta lo siguiente:


1. El lugar donde se ubique la chimenea debe permitir un espacio libre entre la pared y el techo.
2. Considere una ubicación en la que la pantalla de la chimenea no quede expuesta a la luz solar directa de ventanas o puertas.
3. Debe haber disponible en la ubicación un circuito derivado de 15 amperios, 120 voltios y 60 Hz con una conexión a tierra adecuada. Preferiblemente, se debe proporcionar un circuito derivado dedicado para evitar que se disparen los disyuntores o se fundan los fusibles.

SYM-34 (SM-190034-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	15.7W Max
MOTOR calefacción	19W
Anchura máquina	32 3/8" or 82.3 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	59.3 lbs or 26.9 kgs
Localización enchufe	Izquierda
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	32 7/8"× 16" or 83.5 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-42 (SM-190042-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	20.5W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	42 1/4" or 107.2 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	71.2 lbs or 32.3 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	42 3/4"× 16" or 108.6 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-50 (SM-190050-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	24.5W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	50 1/4" or 127.6 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	82.9 lbs or 37.6 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	50 3/4"× 16" or 128.9 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-60 (SM-190060-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	25.7W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	60 1/4" or 153 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	94.58 lbs or 42.9 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	60 3/4"× 16" or 154.3 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-74 (SM-190074-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	28W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	74 1/4" or 188.5 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	117.29 lbs or 53.2 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	74 3/4"× 16" or 189.9 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-88 (SM-190088-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	30W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	88 1/4" or 224.1 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	136.69 lbs or 62 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	88 3/4"× 16" or 225.4 cm× 40.6 cm

Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.




SYM-100 (SM-1900100-1)

Voltage	120V AC 60Hz
Vatios	1200W Max
NO calefacción	31W Max
MOTOR calefactor	19W
Anchura máquina	100 1/4" or 254.6 cm
Altura máquina	15 5/8 " or 39.6 cm
Profundidad	5 1/2" or 14 cm
Peso	156.3 lbs or 70.9 kgs
Localización enchufe	Left side
Longitud cable	70 7/8" or 180 cm
Abertura pared	100 3/4"× 16" or 255.9 cm× 40.6 cm


Este aparato ha sido probado de acuerdo con la norma UL 2021 para aparatos eléctricos fijos y de ubicación específica en Estados Unidos y Canadá. Si necesita ayuda durante la instalación, póngase en contacto con su distribuidor local.

NOTA: Este aparato debe estar conectado a la red eléctrica y conectado a tierra de acuerdo con las normas locales. En ausencia de normas locales, utilice el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.



REPISA

La distancia mínima hasta la repisa debe ser de 1/2 pulgada cuando se instala una repisa (la medida se toma desde el borde).



PARA USO EN BAÑOS

Si esta unidad se instala en un cuarto de baño, debe protegerse con un receptáculo o circuito GIF. Si se utiliza un receptáculo, este debe ser fácilmente accesible.


Para evitar descargas eléctricas, tenga en cuenta que esta unidad es un aparato eléctrico que NO es estanco y debe instalarse de manera que se evite la entrada de agua en la unidad. Debe instalarse lejos de duchas, bañeras, etc. Nunca coloque la chimenea en un lugar donde pueda caer dentro de una bañera u otro recipiente con agua.

Todas las conexiones eléctricas a la red eléctrica deben cumplir con los requisitos del código de construcción local. Las consultas sobre los códigos y normativas locales deben realizarse antes de la instalación.

Consulte con un electricista profesional y cumpla con todos los requisitos del código para instalaciones en baños.

INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

Esta chimenea eléctrica es apta para su instalación en áreas exteriores protegidas del impacto directo del agua. Además de mantener las distancias de seguridad indicadas para la repisa y los combustibles, se debe construir un saliente de protección contra la lluvia de 1/2 pulgada en la parte delantera y a cada lado del aparato instalado. Véase la ilustración a continuación. Todas las conexiones eléctricas a la red de alimentación deben cumplir con los requisitos del código de construcción local. Las consultas sobre los códigos y reglamentos locales deben realizarse antes de la instalación.



INSTALACIÓN EN PARED

NOTA: Debido a la gran variedad de materiales utilizados para construir paredes, se recomienda encarecidamente consultar con un constructor local antes de instalar este aparato en una pared.

1. Seleccione una ubicación que no sea propensa a la humedad y que se encuentre al menos a 0,91 m o 3 pies de distancia de materiales combustibles como cortinas o cortinajes, muebles, ropa de cama, papel, etc.
2. Utilice un nivel de burbuja para seleccionar una posición en la que montar el calentador horizontalmente. Véase la figura 1.
3. Compruebe la pared para asegurarse de que no hay cables, tuberías, etc. en la zona que va a perforar. Taladre 8 o más agujeros, dependiendo del tamaño de la unidad adquirida (8 mm de diámetro y 40 mm de profundidad), utilizando una broca del tamaño adecuado e inserte los tacos en los agujeros.
4. Retire el colgador de la chimenea quitando los tornillos. Véase la figura 2.
5. Fije el colgador a la pared. Véase la figura 3.
6. Para evitar que la chimenea se mueva, utilice el tornillo de seguridad suministrado para fijarla a la pared. Véase la figura 4.

ADVERTENCIA: ¡Asegúrese de que los pernos estén bien fijados para soportar el peso!




Fig. 1




Fig. 4

INSTALACIÓN EN PARED ENCASTRADA

NOTA: Debido a la gran variedad de materiales utilizados para construir paredes, se recomienda encarecidamente consultar con un constructor local antes de instalar este aparato en una pared.

Preparación

1. Seleccione una ubicación que no sea propensa a la humedad y que se encuentre al menos a 0,91 m o 3 pies de distancia de materiales combustibles como cortinas, muebles, ropa de cama, papel, etc.
2. Marque la ubicación deseada en el suelo y guarde el aparato en un lugar seguro, seco y libre de polvo.
3. Prepare una pared con una abertura enmarcada que se adapte al tamaño de su unidad. Deje al menos 6 mm alrededor del borde del aparato. Cualquier cableado nuevo debe realizarse de conformidad con los códigos locales y nacionales y otras normativas aplicables.


Antes de la instalación, pruebe el aparato para asegurarse de que funciona correctamente enchufando el cable de alimentación a una toma de corriente con conexión a tierra de 120 voltios.

El tamaño aproximado de la abertura en la pared de la chimenea:


	W(“)	D(“)	H(“)
SYM-34(SM-190034-1)	32 7/8	6	16
SYM-42(SM-190042-1)	42 3/4	6	16
SYM-50(SM-190050-1)	50 3/4	6	16
SYM-60(SM-190060-1)	60 3/4	6	16
SYM-74(SM-190074-1)	74 3/4	6	16
SYM-88(SM-190088-1)	88 3/4	6	16
SYM-100(SM-1900100-1)	100 3/4	6	16

INSTALACIÓN


1. Desatornille los 4 tornillos para retirar el embellecedor y sacar el juego de leños. (NOTA: Sujete el cristal delantero, ya que puede caerse automáticamente al retirar el embellecedor).




2. Una vez retirada la moldura, retire el panel de cristal delantero y saque el juego de leños.




3. Desatornille los dos tornillos situados a cada lado y retire los paneles de acero interiores.




4. Vuelva a colocar el embellecedor en el aparato y fíjelo con tornillos. (NOTA: Este paso sirve para asegurarse de que la chimenea encaja bien en la abertura de la pared y que no queda ningún hueco entre el embellecedor y la pared después de la instalación).




5. Coloque la chimenea en la abertura de la pared y fíjela a la pared atornillando dos tornillos a cada lado..



6. Retire el embellecedor siguiendo el PASO 1. Atornille de nuevo los paneles de acero del lado interior.



7. Vuelva a colocar el panel de cristal delantero y atornille la moldura una vez que haya terminado la decoración multimedia.



INSTALACIÓN CON CABLEADO FIJO

Apague completamente el aparato y déjelo enfriar antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento. Solo un técnico cualificado debe realizar el mantenimiento y la reparación de este aparato eléctrico.

Si es necesario cablear este aparato, un electricista cualificado debe retirar la conexión del cable y cablear el aparato directamente al cableado de la vivienda.

Este aparato debe conectarse eléctricamente y conectarse a tierra de acuerdo con los códigos locales, si se conecta directamente. En ausencia de códigos locales, utilice el código eléctrico canadiense CSA C22.1 vigente en Canadá o el código eléctrico nacional ANS/NFPA 70 vigente en los Estados Unidos.

1. Retire la placa protectora del lado izquierdo del aparato quitando los dos tornillos, como se muestra a continuación. Desatornille y retire el cable de alimentación.



2. Conecte el cableado al bloque de conexiones. Asegúrese de que el cable con corriente se conecte a la «L», el cable neutro a la «N» y el cable de tierra a la «G».



3. Vuelva a colocar la placa de cubierta en el lado izquierdo y vuelva a atornillar los dos tornillos para fijar la placa.

OPCIONES MEDIA

Los materiales que se incluyen con este aparato son un juego de leños de abedul, «cristal transparente», una (1) bolsa de vermiculita negra y una (1) bolsa de vermiculita blanca. Los consumidores pueden adquirir materiales decorativos opcionales si lo desean. Consulte al distribuidor para obtener más detalles.



ABEDUL




CRISTALES

VERMICULITA

INSTALACIÓN DECORACIÓN

Unscrew 4 screws to take off the trim and get out the log set. (NOTE: Keep hold of the front glass as it may fall down automatically when the trim is removed.)




INSTALACIÓN LEÑOS DECORATIVOS

Desatornille los 4 tornillos para retirar el embellecedor y sacar el juego de leños. (NOTA: Sujete el cristal delantero, ya que puede caerse automáticamente al retirar el embellecedor).




PIEZAS DE REPUESTO

There is a QR code where the arrow is marked in below image (The QR code is on the left top behind the front glass). Scan the code to get the replacement parts list for your reference. You will get a detailed parts list with images.



***Hay un código QR en la página 2 del manual, en la parte inferior del índice.**

DESPIECE




POSIBLES PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
Llama tenue o ausente	Los LED de llama se han fundido.	Inspeccione los LED y sustitúyalos si es necesario.
	La tela negra trasera se está desprendiendo y se enrolla con el parpadeo.	Cambiar un nuevo parpadeo y volver a la tela negra.
Las brasas no brillan	Los LED Ember se han fundido.	Inspeccione los LED del lecho de brasas y sustitúyalos si es necesario.
Se apaga y no se enciende	El aparato se ha sobrecalentado y el dispositivo de seguridad ha provocado que el interruptor térmico se desconecte.	Apague el interruptor principal, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo.
	El disyuntor de la casa se ha disparado.	Restablecer el disyuntor de la casa.
	El fusible del electrodoméstico se ha fundido.	Reemplace el fusible
El aparato no se enciende cuando se coloca el interruptor en la posición ON.	El electrodoméstico no está enchufado a una toma de corriente.	Comprueba el enchufe y enchúfalo.
	El aparato se ha sobrecalentado y el dispositivo de seguridad ha provocado que el interruptor térmico se desconecte.	Apague el interruptor principal, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos y, a continuación, vuelva a encenderlo.
	La placa de circuito está quemada.	Inspeccione la placa de circuito y reemplácela si es necesario.
No sale aire caliente del aparato.	El calentador se ha quemado.	Inspeccione el conjunto del quemador y el calentador y sustitúyalo si es necesario.
La llama chisporrotea.	El motor de llama está defectuoso.	Llame a un técnico de servicio cualificado y sustituya el motor de llama.
Mando no funciona	Baterías bajas. Interruptor de la unidad en posición «O».	Reemplace las pilas AAA del mando a distancia. Gire el interruptor a la posición «I».
La llama está fija.	El cableado puede estar suelto o el motor de la llama puede estar defectuoso.	

OPERACIONES CON CONTROL REMOTO

Para que el control remoto funcione, asegúrese de que la chimenea esté enchufada y que el control remoto tenga baterías.

Importante: Cuando opere con el control remoto, asegúrese de apuntar el mando hacia el centro de la chimenea. Cada vez que presione el botón, el zumbador dentro de la unidad sonará una vez. Tome algún tiempo para que el receptor responda al transmisor. No PRESIONE los botones más de una vez en dos segundos para una operación correcta.



Establecer la hora actual del control remoto:

Pulse  para activar el control remoto y presione  para configurar la hora y la fecha. Cuando uno de los "Sun" "Mon" "Tue" "Wed" "Thu" "Fri" "Sat" parpadea, presione  o  para configurar el día de la semana, presione  para confirmar el día de la semana y luego ingresar la configuración de la hora.

Pulse  o  para cambiar la hora, pulse  para confirmar la hora y luego ingresar la configuración de los minutos.

Pulse  o  para cambiar los minutos y pulse  para confirmar el ajuste de los minutos y la hora de finalización.



Presione este botón de encendido para encender y apagar la chimenea.



Presione este botón del temporizador para configurar el tiempo para apagar la chimenea. Los ajustes disponibles van desde 30 minutos hasta 8 horas. Como se muestra a continuación: 0:30 - 1:00 - 1:30 - 2:00 - 2:30 - 3:00 - 3:30 - 4:00 - 4:30 - 5:00 - 5:30 - 6:00 - 6:30 - 7:00 - 7:30 - 8:00.

Una vez que haya configurado el temporizador, pulse el icono  y aparecerá en la pantalla LCD del control remoto. Vuelva a pulsar este botón para cancelar la configuración del temporizador y el icono desaparecerá.



Cada vez que se presiona el botón de calefacción la potencia del calentador cambiará como se muestra a continuación: H1- H2- AUTO (22 °C) - APAGADO (sin pantalla)

H1 significa la chimenea en temperatura baja/750 W.

H2 significa la chimenea en temperatura alta/1500W.

AUTO significa que la chimenea puede ajustarse automáticamente a la temperatura que usted establezca. Puede configurar la temperatura deseada con las teclas  o  y puede cambiar la temperatura entre Celsius y Fahrenheit con las teclas  o . Cuando está en modo Auto la chimenea funciona a 1500W.



Presione este botón para ajustar la velocidad de la llama. Hay 3 opciones: Alta-Medio-Bajo.



El botón de brasas/luz ambiental enciende y apaga las brasas o la luz ambiental.

En posición encendida, la pantalla del control remoto muestra AD1., cuando el número "1" parpadea, puede configurar el color con las teclas  o . Hay 10 diferentes colores (AD1-10) y condición dinámica (AD11) para elegir.



Presione el botón Flameo n/off para encender y apagar la llama. Cuando está en la posición

ON, la pantalla LCD muestra 6 6 6. Presione



o para cambiar el brillo de cada color de llama.



Función de temporizador de 7 días:

Presione una vez , 7 días de lunes a domingo se mostrarán en la pantalla LCD del control remoto, presione dentro de 5 segundos  para ingresar a la función de temporizador de 7 días. Cuando el

“Sol” parpadea, presione  o  para seleccionar el día que desea configurar, presione  para confirmar su configuración. Luego se mostrará “ON” en la pantalla LCD del control remoto. Controle, al mismo tiempo, que la hora digital parpadea, presione  o  para configurar la hora de encendido de la chimenea. Después de configurar el tiempo de inicio, se mostrará “OFF” en la pantalla LCD y presione  o  para configurar el tiempo de apagado.

Una vez configurado el tiempo de apagado, se mostrará "AUTO" en la pantalla LCD del control remoto y la temperatura parpadea. En este momento, puede configurar el temperatura por  o . Ahora ha terminado de configurar esta función. Cuando el temporizador de 7 días esté configurado, el icono  aparecerá en la pantalla LCD del mando a distancia. Presione  nuevamente para cancelar.

NOTA: Si el horario de 7 días  y el horario general  se configuran al mismo tiempo, el sistema responderá a un tiempo de apagado más temprano.

 Presione el botón  y  para consultar y verificar la configuración del temporizador de 7 días. Presione  o  para ver el configurador del día de la semana y/o la configuración del inicio y tiempo de apagado.

WIFI

INSTALAR TuyaSmartlife

Hay 2 formas de instalar TuyaSmart;

1. Busque "TuyaSmart life" en la tienda de aplicaciones de su teléfono, descárguelo e instálelo.
2. Escanea el siguiente código QR con tu teléfono móvil.



CAMBIO EN WIFI

1. Cree una cuenta e inicia sesión.
2. Cuando inicie sesión, toque "+" (FIG.1) para ingresar en FIG.2. Primero toque "otros" en la esquina izquierda y luego elija "Conector (Wi-Fi)" para ingresar en la FIG.3 para configurar su cuenta y contraseña de Wi-Fi.
- 3.




FIG.1



FIG. 2



FIG.3




FIG.4

PULSE  en el panel táctil de la chimenea durante más de 5 segundos cuando la chimenea está en modo de espera. Habrá 2 pitidos saliendo de la chimenea y el  también parpadeará para indicar que Wi-Fi está en modo EZ. Entonces por favor confirme para continuar. (FIG.5)

1. La aplicación escaneará (FIG.6) y agregará la chimenea a la aplicación (FIG.7) automáticamente. Asegúrese de que la cuenta Wi-Fi y la contraseña que configuró sean correctas y que la señal Wi-Fi sea buena.

2. Toque "Hecho" para finalizar la configuración de Wi-Fi. (FIG.7)




FIG.5




FIG.6



FIG.7

Ahora estás en la interfaz como la FIG.7. Puede operar la chimenea a través de Wi-Fi.



FIG.7

Historial de servicio

Este calentador debe someterse a mantenimiento anual, dependiendo del uso.

Date	Dealer Name	Service Technician Name	Service Performed	Special Concerns

NOTES:

ELECTRIC FIREPLACE WARRANTY

FOR PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JANUARY 1, 2016



Amantii Imports Corp. ("Amantii") warrants that your newly purchased Amantii electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of two (2) years from the date of the first purchase, subject to the conditions and limitations contained below.

WARRANTY APPLICATION & EXCLUSIONS

This limited warranty applies to your newly purchased Amantii electric fireplace; the limited warranty's application is limited to purchases made in any province of Canada or in any of the 52 States of the United States of America, including the District of Columbia. Only the original purchaser of the product is eligible for coverage under this limited warranty; the warranty is not transferable.

PRODUCTS EXCLUDED FROM THIS LIMITED WARRANTY

Light bulbs are not covered by this limited warranty and are the sole responsibility of the owner/purchaser.

WARRANTY COVERAGE AND TERM

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Amantii warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of the first purchase of such products.

The limited two (2) year warranty period for products also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

All other warranties—expressed or implied—with respect to the product, its components and accessories or any obligation/liabilities on the part of Amantii are hereby expressly excluded.

WARRANTY COVERAGE AND TERM - BESPOKE SERIES

Products covered by this limited warranty have been tested and inspected prior to shipment and, subject to the provisions of this warranty, Amantii warrants such products to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of the first purchase of such products.

The limited five (5) year warranty period for products also applies to any implied warranties that may exist under applicable law. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to the purchaser.

All other warranties—expressed or implied—with respect to the product, its components and accessories or any obligation/liabilities on the part of Amantii are hereby expressly excluded.

LIMITATIONS TO COVERAGE UNDER LIMITED WARRANTY

This limited warranty does not apply to products that have been repaired, except by Amantii or its authorized service representatives, or otherwise altered. This limited warranty further does not apply to defects resulting from misuse, abuse, accident, neglect, incorrect installation, improper maintenance or handling, or operation with an incorrect power source. Products made by other manufacturers, sold with the product or thereafter, are not covered by this limited warranty. The use of unauthorized components will render this warranty null and void.

PANORAMA OUTDOOR UNITS

All Panorama units that are installed outdoors or in moisture intense conditions must use the stainless steel cover. Proof of purchase of the cover is required for any warranty claims.

SERVICE UNDER LIMITED WARRANTY

Defects must be brought to the attention of Amantii Technical Support by contacting Amantii at (1.877.850.9458), or at 502-1027 Davie Street, Vancouver, BC V6E 4L2. Please have your proof of purchase, catalogue/model and serial numbers available when calling; any and all service under the limited warranty requires a proof of purchase of the product.

DEFECTS

Should a product or part covered by this limited warranty be proven to be defective, in material or workmanship, and during the two (2) year limited warranty period, Amantii will replace such defective product or part without charge. If Amantii is unable to replace such product, or if replacement is not commercially practicable or cannot be timely done, in its sole discretion Amantii may, in lieu of replacement, choose to refund the purchase price for such product or part.

ELECTRIC FIREPLACE WARRANTY

FOR PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JANUARY 1, 2016

APPLICATION OF PROVINCIAL AND STATE LAW

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction. The provisions of the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods shall not apply to this limited warranty or the sale of products covered by this limited warranty.

GENERAL

Amantii reserves the right to make changes at any time without notice, in design, material, specifications, prices and the right to discontinue styles and products.

GLASS

This limited warranty does not apply to the following glass products:

Model Type	Tray Glass	Front Glass	Back Glass
Panorama /Symmetry	✓	✓	✓
Wall Mount/ Insert	✓		
Traditional	✓		
Zero Clearance/ FS	✓		
Freestand	✓		

EXCLUSION OF BATTERIES

Ocean carriers have set new rules designed to protect the safety of shipments while in transit. This new rule disallows the inclusion of lithium/alkaline batteries, as a result we will no longer be including batteries with the fireplace remote.

REPLACEMENT MOTORS

With the reliability of the components used in the construction of our electric fireplaces, a complimentary replacement motor will no longer be included inside the carton containing the fireplace.

Technical Support: 877.850.9458 - Ext 5
Customer Service: 877.850.9458 - Ext 1
Or Email us at:
cdn-service@amantii.com

